



5kw original

Innstilling	Pumpefrekvens	Viftehastighet
Lav	1.2Hz	1450 o/min
Høy	5.0Hz	4300 o/min.

Kode for meny innstillinger er 1688

5kW varmer, endre fra effektinnstillinger til 2kw eller 8kW

Konfigurasjon for å gå ned fra 5kw til 2kw.

Kan også være aktuelt ved bytte av kontroller på 2kW varmer:

Innstilling	Pumpefrekvens	Viftehastighet
Lav	1,1 Hz	1600 o/min
Høy	3,5 Hz	4500 o/min

Andre innstillinger: 12V SN-1

Konfigurasjon for å øke effekten fra 5kw til 8kw (**anbefales ikke**):

Innstilling	Pumpefrekvens	Viftehastighet
Lav	1,4 Hz	1850 o/min
Høy	5,0 Hz	4500 o/min

Andre innstillinger: 12V SN-1

2kW varmer, endre effektinnstillinger fra 2kw til 1kW

Innstilling	Pumpefrekvens	Viftehastighet
Lav	0,8 Hz	1950 o/min
Høy	3,0 Hz	4500 o/min

Andre innstillinger: 12V SN-1